

WOCA Öl Care

– für die renovierungspflege
von natürlich geölte Oberflächen



- Einfacher Auftrag sowohl manuell als auch maschinell
- Zur Pflege von allen geölten Holzböden
- Wasserbasiert
- Lösemittelfrei

Produkt info

Gebinde: 1 l

Ergiebigkeit: 30-40 m²/l
abhängig von der Holzsorte
Erhältlich in natur und weiß

Anwendungsbereich

Öl Care ist auf allen geölten Holzböden anwendbar. Öl Care Natur ist auf dunkle Holzsorten, und Öl Care, Weiß, auf helle, evtl. gelaugte Böden wie Kiefer, Esche und Eiche anwendbar, wenn man wünscht, die helle Oberfläche zu erhalten und betonen.

Ergebnis

Das Öl Care gewährt dem Boden extra Strapazierfähigkeit in der oberen Porenschicht. Gleichzeitig bekommt das Holz das optimale Finish, das die Maserung und die Farbtöne hervorhebt.

Verarbeitung

Öl Care kann sowohl manuell als auch maschinell aufgetragen werden.

Nachbehandlung

Nicht erforderlich.

Pflege und Reinigung

Nach bedarf kann der Boden mit Intensivereiniger grundgereinigt und mit Öl Care frisch eingepflegt werden.

Regelmäßige Reinigung mit WOCA Holzbodenseife sowie Öl-Refresher.

So arbeiten Sie richtig...

– WOCA Öl Care

Für die renovierungspflege von natürlich geölten Oberflächen



Easy and effective. Naturally



Werkzeug

Baumwolltücher und Polierpad.

Sicherheitshinweis!

Ölgetränkte Tücher können sich selbst entzünden. Tücher mit Wasser tränken und in einem dicht schließenden Behälter aufbewahren und entsorgen.

WOCA Öl Care ist für die Wartung von allen oxidierten geölten Holzoberflächen und ist ideal für die einfache Auffrischung von geölten Holzböden.

- 1 Den Boden mit 125 ml Intensivreiniger gemischt mit 5 Liter Wasser reinigen und mindestens 8 Stunden trocknen lassen. Der Boden muss völlig trocken sein.
- 2 Den Kanister gründlich schütteln. Eine dünne Schicht von WOCA Öl Care mit weißem Polierpad oder Baumwolltuch einpolieren, auf großen Flächen eine Poliermaschine verwenden. Es ist sehr wichtig, dass WOCA Öl Care gründlich in das Holz einpoliert wird. Das Polieren fortsetzen bis das Holz gesättigt ist, und die Oberfläche gleichmäßig erscheint. Es darf kein Öl auf der Oberfläche nach dem Polieren zurückbleiben.
- 3 Die Behandlung Stufe um Stufe auf kleinen Flächen fortsetzen, bis der Boden fertigbehandelt ist. Der Holzboden benötigt eine Trockenzeit von ca. 6-12

Stunden, ehe er schonend begehbar ist. Den Boden während der Härtezeit von etwa 3-5 Tagen nicht feucht wischen.

Produkt, Raum- und Bodentemperatur sollen zwischen 15°C- 35°C sein. Achten Sie auf eine gute Belüftung.

Wir empfehlen immer einen Probeanstrich an einer unauffälligen Stelle um das Ergebnis beurteilen zu können.

Pflege und Reinigung

Nach bedarf kann der Boden mit Intensivreiniger grundgereinigt und mit Öl Care frisch eingepflegt werden.

Regelmäßige Reinigung mit WOCA Holzbodenseife sowie Öl-Refresher.